



# CONEXIONADO RTA

- .P. POTENCIOMETRO TEMPORIZACION.
- .FUS 1. FUSIBLE DE ALIMENTACION.
- .FUS 2. FUSIBLE DE ENTRADAS.
- .S1. (EN OFF) MODO SIMULTANEO.
- .Arrastre de agua simultáneo al producto.+ temporización.
- .S2. (EN OFF) ARRASTRE DE AGUA INICIAL.
- .Al conectar alimentación se produce un arrastre inicial
- .S3. (EN OFF) ANULA PRESOSTATO DE SEGURIDAD.
- .S4. PULSADOR DE PRUEBA MANUAL.
- .L1. LED ROJO. Indica entrada de señales.
- .L2. LED VERDE. Indica salida electroválvula.

Dibujado	A.CASTELLET	20-10-10	E:	REFERENCIA
Modificado	A.CASTELLET		NO	RTA